

尊敬的用户，非常感谢您选择SXmini ML Class!为了确保正确安全的使用，请您仔细阅读相关的图示和使用说明。

SXmini ML Class 是特别为专业及高端人士打造的，采用了YiHi SX350J-V2处理器；这款芯片是业界第一个使用了16位ADC作为电阻采样的产品，在测阻精度上16位ADC可达到65536的分辨率，能更好地实现控温；我们相信高分辨率、GUI电脑界面操作、智能口感控制系统SX-i-Q等强大的功能定会给予用户带来更完美的体验，尽情享受吧！

### ►► 标准配置

- 1x SXmini ML Class 主机
- 1x USB 线
- 1x 说明书
- 1x 保修卡
- 1x 礼品盒和礼品袋

### ►► 参数与特性

- 搭载SX350J-V2 芯片；
- 可变焦耳技术，支持镍丝、钛丝、不锈钢丝等所有能支持温控的丝；
- 创新技术：金属电阻温度系数、温度补偿和SX-i-Q控制器（可自定义口感曲线）；
- 控温、防干烧技术；
- 输出焦耳：10J-75J, 200-580° F/100-300°C；
- 阻值：0.05-0.3ohm(焦耳模式)；
- 焦耳技术（焦耳是能量的单位，详情请访问我们的官网）；
- 单18650电池模式最高75瓦，直通模式最高85瓦（即机械模式）；
- 输出电压：1.0 - 9.5 伏特；
- 阻值：0.15 欧姆 - 3.0 欧姆(功率模式)；
- 口感模式：超强劲模式、强劲模式、标准模式、温柔模式和自定义模式S1-S5；
- 可升压可降压，DC-DC技术；
- 支持单电池，可USB充电；
- 不锈钢+高质量锌合金；
- 人体力学设计；
- 旋转屏（可自调）；
- 重力感应调节系统；
- 可软件升级；
- 可GUI电脑界面操作；
- 具有反接保护、短路保护、低阻保护、低压保护和过热保护功能。

(关于SX350J-V2的参数，请访问我司芯片官网：  
[www.yihie cigar.com](http://www.yihie cigar.com))


### ►► 操作指南

- **开机：** 快速按点火开关5次开机
- **锁屏与开锁：** 锁屏功能可以防止机子在无意碰撞时自动点火；在主界面或者屏保的状态下按点火开关三次锁屏或者开锁。
- **进入主界面：** 当主机处于开机或者开锁的状态，按一次点火开关进入主界面。  
选择记忆模式：按点火开关进入主界面（必须快速进入）；  
1. 进入主界面时，按“+”键来选择M1-M5的记忆模式；  
2. 如果想要调节M1-M5的功率或者焦耳，选择了M1或M2……之后，按“-”键，然后用加减按键进行调节。  
3. 如果调节好记忆模式下的功率后，需要选择口感模式，先快速按点火开关一次，然后按“-”键进行切换。
- **选择口感模式：** 按点火开关一次进入主界面；“-”键选择口感模式（超强劲模式、强劲模式、标准模式、温柔模式和自定义模式S1-S5）。
- **进入菜单：** 按点火开关5次进入主菜单；用点火开关选择下列图标所示的设置，每个设置都可以用重力感应调节，（握住主机510头向上，向左或者向右倾斜30°，重力感应开始工作）。

### ►► 操作指南



510头（不锈钢）  
点火开关（不锈钢）  
OLED屏  
“+”键（不锈钢）  
“-”键（不锈钢）  
USB接口



	屏幕解锁
	锁屏
	初级模式，允许抽烟和调节功率大小 60W 0.00Ω 3.65V C1 00000J MI JUNIOR
	专业模式，所有功能都可用 CONFIGURE MODE < Configure 1 >

	主界面（焦耳模式）
	调节温度
	华氏度或摄氏度切换
	主界面（功率模式）
	退出菜单进入主界面
	焦耳模式下，选择你所使用的发热丝
	客户可以根据TCR（TCR即金属电阻温度系数，用来评测一种金属在温度变化情况下的电阻变化率）系数，使用除铁丝、镍丝、不锈钢丝以外其他任何可支持控温的丝。
	直通模式，可以让你的主机转变为纯机械盒，即单纯依靠电池自身全功率输出
	开关机
	激活LINK，升级使用。（请在我们官网下载SXI-Q驱动和升级软件装到电脑，通过USB线连接到电脑，激活LINK功能然后可以操作升级）

17

	旋转屏幕，往左、往右和自动旋转
	功率模式或焦耳模式切换
	读取雾化器的电阻值
	温度补偿，温控效果更精准
	连接雾化器或者检查雾化器连接是否良好
	抗干烧提示
	芯片过热，请至少等待10秒
	电池电压过低警告
	电池电量不足警告
	雾化器电阻过低警告
	输出短路警告

**►► 注意事项**

- SXmini ML Class专门为专业及高端人士打造的，主机使用SX350J-V2芯片，是SXmini M class 在技术和艺术上的延续。
- 当您切换到焦耳模式时，请将雾化器跟主机进行一次匹配的动作，让雾化器和SXmini 主机保持在同一温度，同时按下加减开

18

关键，将会读取雾化器阻值并且显示在屏幕上。当屏幕关闭后，雾化器和主机完成匹配动作，匹配后可以完成精准的温控。每次當您调节到温控模式或者使用新的雾化器的时候，必须先匹配雾化器。

- 防干烧技术：为了防止干烧，防止雾化丝过热或缺少烟油，主机会自动侦测其状态并且在屏幕上发出提示：“丝烧干了，请加油”。
- 可在官网上通过ID号查询主机的真伪。
- 禁止私自拆机，否则保修无效。
- 在使用主机前请务必电池盖拧紧，否则可能造成接触不良。
- 请不要将主机置于高温潮湿等环境下，否则可能损坏主机。
- 在使用前请确保电池表皮完整无损。
- 任何非官方经销商购买的产品都不在保修范围内。
- USB主要是用来升级的；官方建议把电池取出来充电且充电时勿抽烟，如果坚持要用USB充电，请小心插拔以确保USB的使用寿命；从购买之日起，主机的保修期为6个月，USB的保修期为3个月。
- 因主机有升级功能，说明书内容提及的功能以后将会有所变动；关于任何最新消息，请参照我们网站；如果升级遇到任何问题，请跟我们的客服人员联系。

19

20

**►► SXI-Q介绍**

请从我司官网[www.yihisxmini.com](http://www.yihisxmini.com)  
下载SXI-Q驱动程序及升级软件

### • 主界面



### • 设置界面



安装驱动, 连接电脑

打开升级文件并升级


详见设置页

查看主机名称、芯片版本、SXI-Q版本号及  
主机的ID号, 验证真伪作用

详见SXI-Q页面

根据自己的喜好修改菜单和显示内容的工具, 在电脑上修  
改好你想要的内容, 然后下载更新到你的主机上去

### • SXI-Q 界面



保存5个您设置的口感。  
自己可以随意拖动来改变曲线

代表主机跟电脑正常连接, 如果没有出现, 则表示  
主机没有正常联机或者已经休眠, 此时重新拔出USB  
插头再接上即可

清零设置

21

22

从电脑中打开 (\*.sxc) 文件

保存 (\*.sxc) 文件到电脑, 方便下次调用或与别人分享。

将设置好的参数下载到主机

C1 C2 C3 C4 C5 保存5个您设置的配置

23