

## المواصفات والخصائص:

شريحة بي هي اس اكس 480 جي بي تي  
جهاز ذو بطارية واحدة 18650 مع مخرجات تصل الى 75 واط  
شاشة TFT بنقاوة HD

نظام بلوتوثك للتحكم عن طريق الموبايل متوافق مع أجهزة ايفون و اندرويد  
الحجم: الطول 28 ملم \* العرض 44 ملم \* الارتفاع 95.2 ملم  
متوافق مع جميع أنظمة التحكم الحراري ، الواط ، ستانسيل ستيل .. الخ  
بطارية قابلة للتبديل  
نظام متطور اس اكس أي-كيو للتحكم بالاعدادات .  
يمكنك التحكم بالاعدادات وشغل القائمة حسب الرغبة  
نظام التحكم الحراري لمنع حرق الكويلا

شكرا لاختيارك أجهزة اس اكس ميني فئة ام اس كلاس. صممت أجهزة ام اكس كلاس خصيصا للمستخدمين المحترفين والتمكنين. لضمان السلامة والاستخدام السليم، يرجى مراجعة التعليمات المضمنة وقراءة هذا الدليل بعناية.

## محتويات العبوة:

- 1 \* جهاز اس اكس ميني ام اكس كلاس
- 1 \* كيبيل يو اس بي
- 1 \* دليل المستخدم
- 1 \* كرت الضمان
- 1 \* كرت التحذيرات
- 1 \* علبة الجهاز

برمجيات قابلة للترقية

نظام الحماية من البطاريات الخاطئة ،  
حماية من الالتماس ، المقاومة المنخفضة، الفولت المنخفض، الحرارة  
العالية ونظام الحماية من الشحن الزائد

محتويات القائمة



طريقة الاستخدام

لتشغيل الجهاز: اضغط على مفتاح التشغيل 5 مرات بسرعة خلال 2 ثانية

لإغلاق الجهاز: اضغط على مفتاح التشغيل 5 مرات للدخول  
الى القائمة ، ثم اختر "اغلق الجهاز" عن طريق  
عصا التحكم

لقلل الجهاز: اضغط على مفتاح التشغيل 3 مرات بسرعة

لفتح الجهاز: اضغط على مفتاح التشغيل 3 مرات بسرعة

مختصرات في القائمة الرئيسية

استخدامات عصا التحكم:

اسحب عصا التحكم الى اليسار لمدة 3 ثوان لتغيير بين نظام متقدم  
ونظام مبتدى

## الوضع المبتدئ



يمكن التحكم وتغيير الواط. اضغط على عصا التحكم مرة واحدة شاشة الواط ستتحوّل الى اللون الأحمر. يمكن تغيير الإعدادات عن طريق تحريك عصا التحكم الى الأعلى والأسفل

## الوضع المتقدم

اضغط عصا التحكم لتغيير مستوى الواط، الجول، الحرارة والكويل. في حال التغيير الى اللون الأحمر يمكن تغيير الإعدادات من خلال سحب عصا التحكم الى الأعلى او الى الأسفل. في حال تغير الحرارة الى إعدادات الحرارة الى الأحمر، يمكنك تغيير وحدات الحرارة بين الفهرنهايت والسليزي من خلال تحريك عصا التحكم يمينا ويسارا

حرك عصا التحكم الى اليمين لاختيار الإعدادات المخزنة في الذاكرة من M1 الى M5  
حرك عصا التحكم لاختيار نوع المخرجات  
SXi-Q-S1~S5

## حرك عصا التحكم الى الأعلى للتحكم بإضاءة الشاشة

حرك عصا التحكم الى الأسفل لمدة 3 ثوانٍ للتغيير بين النظام العادي والنظام المباشر  
حرك عصا التحكم الى اليمين لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل او تعطيل نظام البلوتوث. في حال تحول إشارة البلوتوث الى اللون الأبيض (  ) ، فيعني ان البلوتوث مرتبط. في حال تحول إشارة البلوتوث الى اللون الأزرق (  ) ، فيعني ان البلوتوث غير مرتبط. في حال تحول إشارة البلوتوث الى اللون الرمادي ، فيعني ان نظام البلوتوث مغلق

النظام الحراري: تغيير اعدادات النظام الحراري لاستخدام جميع انواع الكويلات بلوتوث: تشغيل البلوتوث للربط مع الجهاز

نظام الايقاف التلقائي : تعديل نظام الايقاف التلقائي للقائمة الرئيسية

التأكد من الاتومايزر: يجب تركيب الاتومايزر او التأكد من وصلة الاتومايزر

كويل ناشف، لا يوجد سائل ، نظام الحماية من حرق الكويل

الحرارة عالية: حرارة الشريحة عالية جدا

مستوى البطارية منخفض: قوة البطارية غير كافية للتشغيل

التأكد من البطارية: فولت البطارية منخفض جدا

المقاومة منخفضة: المقاومة منخفضة جدا

التماس: المخرجات بها التماس

البطارية عالية: فولت البطارية عالي جدا  
الاحتياطات:

اضغط على عصا التحكم 5 مرات لإعادة اعدادات المقاومة قائمة التشغيل:

اضغط على مفتاح التشغيل 5 مرات بسرعة للدخول الى القائمة

حرك عصا التحكم الى الأعلى والى الأسفل للتحكم في خصائص القائمة

اختر الخاصية التي ترغب في تغييرها، اسحب عصا التحكم

الى الأسفل درجة للدخول الى القائمة الفرعية لتغيير

الاعدادات عن طريق تحريك عصا التحكم الى الأعلى والاسفل

حرك عصا التحكم للرجوع الى القائمة السابقة او الى القائمة الرئيسية

اغلق النظام : اغلاق الجهاز

يجب ان تتوافق مع الفوانين واللوائح العاونية للبلد أو المنطقة التي تعيش فيها عند استخدامه.  
 من المهم حماية شاشة العرض.  
 يحظر فتح الجهاز، وإلا فإن الضمان غير صالح.  
 لا تترك الجهاز في درجات حرارة عالية أو ظروف رطبة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز  
 يرجى التأكد من سطح البطاريات كاملة وغير التالفة قبل استخدام  
 إذا كان السائل قد تسرب إلى جسم الجهاز، يرجى تجفيفه .  
 في الوقت المناسب، وتجنب استنتاج الحياة للجهاز عن

## طريق إتلاف الشرائح الداخلية

تحقق من صحة الجهاز عن طريق إدخال رمز الأمان على موقعنا الرسمي أي منتجات اس اكس ميني التي لا يتم شرؤها من الموزع الرسمي لدينا لن تكون مشمولة الضمان المصنعي.  
 منفذ يو اس بي هو أساسا لغرض تحديث البرمجيات.  
 إذا كنت تفضل استخدامه للشحن، يرجى تركيب أو فصل الكيبل بعناية للمحافظة عليه. فترة الضمان للجهاز هي سنة واحدة ومنفذ اليو أس بي هو ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء من قبل المستخدم النهائي.

هذا الجهاز لديه القدرة على ترقية البرمجيات مستقبلا. ستحتوي محتويات هذا الدليل على تحديثات مستقبلية. للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى موقعنا على الانترنت. إذا كانت لديك أي مشاكل أثناء ترقية الجهاز، يرجى الاتصال بخدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني: [Cservice@yihisxmini.com](mailto:Cservice@yihisxmini.com)

يرجى تحميل تطبيق SXi App من متجر ابل (مجانا) وتثبيته في هاتفك.

الرجاء الدخول الى قائمة الجهاز، اختر نظام البلوتوث، اضغط على عصا التحكم للدخول ثم اضغط على عصا التحكم ببدأ الحماة. الاقتران

يرجى تشغيل نظام البلوتوث من الهاتف المحمول الخاص بك وتشغيل تطبيق اضغط على "Connecting" وسوف تضيء إشارة البلوتوث لمدة

تتحول إلى اللون الرمادي، يمكن للجهاز الاتصال بالهاتف. إذا تم الاتصال، فإن إشارة بلوتوث تتحول الى اللون الأبيض.

احتياطات مكافحة الاختطاف والاقتران:

عند الاقتران، فإن التطبيق ينشئ رمز الاقتران جديد تلقائيا مع الجهاز وسيتم تذكر هذا الرمز على حد سواء عن طريق الهاتف والجهاز. ليست هناك حاجة للاتصال مرة أخرى بعد ذلك إذا لم تقم بربط الجهاز مع هاتف آخر. في حال تذكر الجهاز للرمز فلا يمكن لأي أجهزة أخرى ان ترتبط بالجهاز طالما أنها لم ترتبط مع الجهاز.

إذا كان للمستخدم العديد من الهواتف المختلفة ويرغب باستخدام أجهزة للتحكم بجهاز الاس اكس ميني، فسوف يحتاج إلى الربط مع الجهاز الذي يرغب الاتصال به. الجهاز يتذكر فقط الهاتف الذي تم الربط حديثا.

في حال وجود أي أسئلة، يرجى الاتصال مع فريق خدمة العملاء: [Cservice@yihisxmini.com](mailto:Cservice@yihisxmini.com)