Merci d'avoir choisi Le SXmini MX Class. Il est conçu spécialement pour les utilisateurs professionnels et haut de gamme. Le SXmini SL Class est alimentée par le processeur YIHI SX485J avec écran couleur TFT. Il est fait en d'acier inoxydable 316, compatible avec une simple batterie 18650, 2070 ou 21700. Pour assurer la sécurité et une utilisation appropriée, s'il vous plait examiner les schémas inclus et lire attentivement cette notice.

**▸▸▸ Configuration standard:**

* 1× SXmini SL Class (batterie non incluse)
* 1× Câble USB
* 1× Notice d'utilisation
* 1× Carte de garantie
* 1× Carte de mise en garde
* 1× Boîte cadeau & sac
* 1× Tube adaptateur batterie





**▸▸▸ Spécifications et caractéristiques :**

- Alimenté par le processeur YIHI SX485J.
- C'est un appareil utilise une seule batterie 18650/20700 ou 21700, avec une puissance maximale de 85 watts/Joules (batterie chargée au maximum)
- Ecran couleur TFT
- Contrôle par Joystick (gauche, droit haut, bas et pression vertical. Cinq directions)
- Taille : L89 mm x W41,5 mm x H31.5 mm
- Le contrôle de Température(en Joules) prend en charge tous les Types de fils, SS / Ti / Ni ...
- Batterie amovible.
- Nouvelle technologie innovante avec le système de contrôle SXi-Q - Personnalisez votre propre goût, votre logo et votre nom de menu.
- Contrôle de Température : Technologie de protection anti mèche sèche.
- Valeurs de sortie en Joule: 10J-85J, 212-572°F / 100-300°C.
- Resistance: 0.05-3.0 ohms (en mode Joule).
- Tension de sortie : 0.7 - 9.5 Volts.
- Resistance: 0.05 ohm - 3.0 ohm (en mode Puissance, watt).
- Taste modes : Powerful+, Powerful, Standard, Soft, Eco & SXi-Q-S1~S5 et mode novice.
- Convertisseur DC-DC, Buck-Boost&Boost.
- Acier inoxydable, bois stabilisé ou fibre de carbone etc. ....



- Mise à jour du firmware. Interface graphique pour l'utilisateur.
- Protection : contre l'inversion de polarité, sortie en court circuit, résistance trop basse, tension batterie trop basse, la surchauffe, et la surcharge.

**▸▸▸ Schémas de référence**

**▸▸▸ Comment opérer:**

- Pour allumer l'appareil : appuyez brièvement sur le bouton « Fire » 5 fois, rapidement, dans les 2 secondes,
- Pour éteindre l'appareil: cliquez 5 fois sur le bouton « Fire » pour entrer dans le menu, actionnez le joystick vers le bas, vous choisissez « System Off » et validez par un appui sur le joystick.
- Pour verrouiller l'appareil: Appuyez trois fois brièvement sur le bouton « Fire ».
- Pour déverrouiller l'appareil: Appuyez trois fois brièvement sur le bouton « Fire ».

**▸▸▸ Raccourcis dans l'interface principale :**

**Fonctionnement du joystick**

Actionner le joystick vers la gauche pendant 3 secondes pour passer du mode Novice au mode avancé.

1. Mode Novice :

Uniquement la puissance en watts peut être réglée. Appuyez une fois sur le joystick et la puissance devient rouge. Le paramètre peut être réglé en actionnant le joystick vers le haut et vers le bas.

2. Mode avancé :

a. Appuyez verticalement sur le joystick pour sélectionner Puissance, Joule, Température et





le type de fils de votre coil. Quand le paramètre change en rouge, il peut être réglé en actionnant le joystick vers le haut ou vers le bas. Lorsque la température change en rouge, les unités de température peuvent être commutées entre Fahrenheit et Celsius en actionnant le joystick vers la gauche et vers la droite.

b. Actionnez le Joystick vers la droite pour passer la mémoire flash de M1 à M5.

c. Actionnez le joystick vers la gauche, pour régler le mode de saveur (Eco, Soft, Standard, Power, Power + + SXi-Q-S1 ~ S5)

3. Actionnez le joystick vers le haut pour régler la luminosité de l'affichage.

4. Actionnez le joystick vers le bas pendant 3 secondes pour passer l'appareil entre le mode BYPASS et le mode normal.

5. Appuyez verticalement sur le joystick pendant 5 secondes pour réinitialiser la résistance.

**▸▸▸ Fonctionnement du menu :**

1. Appuyez rapidement sur le bouton « Fire » 5 fois pour entrer dans le menu.
2. Actionnez sur le joystick vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les différentes fonctions du menu.
3. Choisissez la fonction que vous devez régler, appuyez verticalement une fois sur le





joystick pour entrer dans le sous-menu, pour ajuster les réglages actionnez le joystick vers le haut ou vers le bas.

4. Appuyez verticalement une fois sur le joystick pour valider, actionner le joystick à gauche pour revenir au menu précédent ou revenir à l'interface principale.

| | |
|---|---|
| System off | Turn off the device. |
| Manual TCR | Pour ajuster la valeur de TCR pour utiliser tout type de fils. |
| Standby time | Pour ajuster le temps de veille de l'écran principale. |
| Check atomizer | Raccorder l'atomiseur ou vérifier la connexion de l'atomiseur. |
| No liquid | Avertissement de mèche sèche. |
| Too hot | Le chipset est trop chaud. |
| Low battery | La puissance de la batterie ne suffit pas. |
| Check battery | La tension de la batterie est trop faible. |
| Low resistance | La résistance est trop faible. |





| | |
|---|---|
| Short circuit | Sortie en court circuit . |
| High battery | la tension de la batterie est trop élevée. |

**▸▸▸ Précautions :**

- Vous devez respecter les lois et réglements juridiques en vigueur dans votre pays ou dans la région dans lequel vous habitez lorsque vous utilisez cet appareil de vape.
- Il est important de bien protéger l'écran d'affichage .
- Il est interdit d'ouvrir le corps de l'appareil, sinon la garantie est invalide.
- Ne laissez pas l'appareil à des températures élevées ou à des conditions humides, car cela pourrait endommager l'appareil.
- Assurez-vous que l'état de votre batterie est correct et intacte avant de l'utiliser.
- Si du E-liquide a coulé sur le corps de l'appareil, sécher le rapidement, pour éviter de réduire la durée de vie de l'appareil en endommageant le chipset interne.
- Vérifiez l'authenticité de l'appareil en entrant le code de sécurité sur notre site officiel.
- Tous les produits SXmini qui ne sont pas achetés auprès de nos distributeurs officiels NE SERONT PAS couverts par la garantie d'usine.
- Le port USB est principalement destiné à faire des mises à jour. Si vous préférez l'utiliser pour le chargement, branchez-le ou débranchez-le avec précaution pour vous assurer d'utiliser cette connexion dans la durée. La période de garantie de l'appareil est de un an et le port USB est de trois mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
- Cet appareil possède une capacité de mise à niveau future. Le contenu de ce manuel aura de futures mises à jour. Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter notre site Web. Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à niveau de votre classe SXmini MX, veuillez contacter notre service clientèle par courrier électronique: Cservice@yihisxmini.com