尊敬的用户，非常感谢您选择SXmini SL Class．SXmini 产品是专为高端人士设计。

SXmini SL Class采用乞海SX485处理器，高清彩屏，316不锈钢材质，同时兼容18650、20700和21700电池，可给客户带来更加美妙的体验。为确保正确安全的使用，请您仔细阅读相关的图示和使用说明。

▶▶▶ 标准配置

* 1x SXmini SL Class 主机（不含电池）
* 1x USB 线
* 1x说明书
* 1x保修卡
* 1x螺丝卡
* 1x机品盒和礼品袋
* 1x电池转换套管

中文

▶▶▶ 参数与特性

- 搭载乞海SX485J处理器;
- 单电，可兼容18650、20700、21700电池，最高可达85瓦/焦耳（电池充满）;
- TFT 高清彩屏;
- 五向开关控制;
- 尺寸：L89 mm X W41.5 mm X H31.5 mm;
- 可变焦耳技术，支持全丝温控（镍丝、钛丝、不锈钢丝等所有能支持温控的丝);
- 可拆卸电池;
- 创新科技SXi-Q软件控制系统 -可自定义口感
- 温控，防干烧技术;
- 输出焦耳：10J-85J. 212-572°F/100-300°C;
- 阻值：0.05-3.0欧姆（焦耳模式);
- 输出电压：0.7 - 9.5 伏特;
- 阻值：0.05 - 3.0 欧姆(功率模式);
- 口感模式：超强劲模式、强劲模式、标准模式、温柔模式、节能模式和自定义模式S1-S5;
- 可升压可降压、DC-DC技术;
- 316不锈钢，稳定水，碳纤维等;
- 可软件升级，可OUI电脑界面操作;
  其有反接保护、短路保护、低阻保护、低压保护、过热保护和电池过充保护功能。

▶▶▶ 相关图示



▶▶▶ 操作指南

开机：快速按点火开关5次开机。
关机：按点火开关5次进入菜单，选择 "关机"，垂直按下五向开关关机。
锁屏：快速按点火开关3次锁屏。
解锁：快速按点火开关3次解锁。

▶▶▶ 主界面快速操作指南:

五向开关操作:
向左长按五向开关三秒可以在初级和高级操作模式切换。
1. 初级模式
可调节瓦数，直接按五向开关一次，瓦数会变成红色，向上或向下拨动五向开关调节瓦数。
2. 高级模式
a. 直接按五向开关可调节功率、焦耳、温度和发热丝种。当这相应的功率、焦耳、温度或者发热丝显示为红色时，向上或向下拨动五向开关可调节相应的数值。当选择温度显示为红色时，向左或向右可调节温度的单位。
b. 在高级模式下，向左或动五向开关可自由切换超强劲模式、强劲模式、标准模式、温柔模式、节能模式和自定义模式S1~S5。
c. 向右拨动五向开关，可调节五档记忆模式M1~M5.

中文

3. 向上拨动五向开关，可调节屏幕亮度。
4. 向下长按五向开关三秒。可切换常规模式和bypass模式。
5. 长按五向开关5秒重置阻值

简单操作:
1. 快速按点火开关5次进入菜单。
2. 在菜单界面。向上或向下拨动五向开关来调节菜单的各项功能。
3. 选定所需调节的功能后，垂直按下五向开关进入下一级子菜单。上下拨动五向开关可调节子菜单的具体设定。
4. 向左返回到上一级菜单或者返回到主菜单。

中文

关机	关闭主机
手动TCR	通过调节TCR值来匹配其相应的雾化丝。
待机时间	调节主界面的待机时间。
未连接雾化器	连接雾化器或者检查雾化器连接是否良好。
干烧 请加油	防干烧提示。
过热保护	芯片过热提示。
检查电池	电池电压过低警告
电阻过低	雾化器阻值过低警告
电池电量高	电池电压过高警告
电池电量低	电池电量不足警告
短路	输出短路警告

中文

▶▶▶ 注意事项:

* 您使用时必须符合您所在国家或地区的法律法规。
* 请注意要保护好屏幕。
* 禁止私自拆机，否则保修无效。
* 请不要将主机置于高温潮湿等环境下，否则可能损坏主机。
* 在使用前请确保电池表皮完整无损。
* 如果烟油洒在了设备上，请及时擦干，避免烟油浸入芯片导致设备的使用寿命缩短。
* 可在官网上通过10号查询主机的真伪。
* 任何非官方授权经销商购买的产品都不在保修范围内。
* USB主要是用来充电的；官方建议把电池取出来充电。出于安全角度考虑，充电时请勿使用；如果觉得要用USB充电，请小心插拔以确保USB的使用寿命；从购买之日起，主机的保修期为1年，USB的保修期为3个月。
* 因主机有升级功能，说明书内容提及的功能以后将会有所变动；关于任何最新消息，请参照我们网站 www.yhisxmini.com；使用过程中遇到任何问题，请联系我们的客服人员

电话：400-891-9898
QQ： 2851639185
2850457816
2850457817