▶▶▶ Spezifikationen und Eigenschaften

- Akkuträger für den Betrieb mit einem Akku, kompatibel mit 18650/20700/21700
- Maximale Ausgabeleistung: 85Watt (bei vollgeladenem Akku)
- Anschluss 510er
- TFT Farbdisplay
- Joystick Bedienelement
- Maße: (H/B/T) 89mm x 31,5mm x 41,5mm
- Variabler Joule-Modus unterstützt alle gängigen TC-Drähte, SS/Ti/Ni
- Austauschbare Akkuzelle
- Neues innovatives SXi-Q Kontroll-System - Customize your own taste
- Custom Layout (Aussehen, Logo & Menü)
- Temperatursteuerung, Dry-Burn Schutz
- Ausgabe Joule: 10J-100J, 212-572°F / 100-300°C
- Unterstützter Widerstand: 0.05-3.0Ω(Joule Modus)
- Spannungsabgabe: 0.7-9.5 Volt
- Unterstützter Widerstand im Leistungsmodus: 0.05-3.0Ω(Watt Modus)
- Geschmacks-Modus: Powerful+, Powerful, Standard, Soft, Eco & SXi-Q S1~S5 und Novice
- Buck-Boost & Boost, DC-DC Converter
- Edelstahl, stabilisiertes Holz (Stab Wood), Carbon Faser, usw.
- Updatefähige Firmware
- Grafische Benutzeroberfläche

- Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Schutz bei zu niedrigem Widerstand, Akku-Tiefentladungs- und Überladungsschutz, Schutz vor Überhitzung

▶▶▶ Reference Diagram



▶▶▶ Bedienung:

- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Feuertaster 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden.
- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Feuertaster 5 mal und navigieren Sie mit
- dem Joystick nach Unten und wählen Sie "System Off" durch Druck auf den Joystick.
- Um Das Gerät zu sperren, drücken Sie 3 mal auf den Feuertaster.
- Zum Entsperren, drücken Sie im gesperrten Modus 3 mal auf den Feuertaster.

▶▶▶ Kurzbefehle im Hauptmenü:

Joystickbefehle:

Halten Sie den Joystick 3 Sekunden nach links gedrückt, um zwischen Novice (Anfänger) und Advanced (Fortgeschrittener) Modi zu wechseln.

1. Novice Modus:
Einstellung der Leistung (Watt): Drücken Sie auf den Joystick (dieser ist ebenfalls ein Knopf) und die Leistungsanzeige wird rot. Druck nach oben oder unten können Sie die Leistung nach Ihren Vorlieben einstellen.
2. Advanced Modus:
a) Durch Druck auf den Joystick können Sie durch die Parameter, die Sie einstellen wollen navigieren. Der einzustellende Parameter wird rot angezeigt und kann durch Druck nach oben oder unten eingestellt werden. Im Temperatur-Modus kann durch Druck nach links oder rechts, zwischen Fahrenheit und Celsius gewechselt werden.

b) Drücken Sie den Joystick nach rechts um zwischen den vorgespeicherten Einstellungen M1 bis M5 zu wechseln.
Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Feuertaster 5 mal und navigieren Sie mit
dem Joystick nach Unten und wählen Sie "System Off" durch Druck auf den Joystick.
Um Das Gerät zu sperren, drücken Sie 3 mal auf den Feuertaster.
Zum Entsperren, drücken Sie im gesperrten Modus 3 mal auf den Feuertaster.

▶▶▶ Kurzbefehle im Hauptmenü:

Joystickbefehle:

Halten Sie den Joystick 3 Sekunden nach links gedrückt, um zwischen Novice (Anfänger) und Advanced (Fortgeschrittener) Modi zu wechseln.

1. Novice Modus:
Einstellung der Leistung (Watt): Drücken Sie auf den Joystick (dieser ist ebenfalls ein Knopf) und die Leistungsanzeige wird rot. Druck nach oben oder unten können Sie die Leistung nach Ihren Vorlieben einstellen.
2. Advanced Modus:
a) Durch Druck auf den Joystick können Sie durch die Parameter, die Sie einstellen wollen navigieren. Der einzustellende Parameter wird rot angezeigt und kann durch Druck nach oben oder unten eingestellt werden. Im Temperatur-Modus kann durch Druck nach links oder rechts, zwischen Fahrenheit und Celsius gewechselt werden.

System off	Schaltet das Gerät ab.
Manual TCR	Stellen Sie den TCR Wert für Ihren gewünschten Coil ein.
standby time	Stellen Sie ein, wie lang das Display aktiv bleibt.
Check atomizer	Kann Verdampfer aufgeschraubt, oder Verbindungsprobleme beim Verdampfer.
No liquid	Anti-dry-Burn Warnung.
Tool hot	Chip ist überhitzt und muss vor weiterem Gebrauch abkühlen.
Low battery	Akkuladung reicht nicht mehr aus, um die eingestellte Leistung auszugeben.
Check battery	Akku Spannung ist zu niedrig.
Low resistance	Widerstand der Coil ist zu niedrig.
Short	Kurzschluss am Verdampfer.
High battery	Akkuspannung ist zu hoch.

▶▶▶ Hinweise:

- Die Nutzung des Gerätes ist nur dann gestattet, wenn es die rechtlichen Gegebenheiten, des jeweiligen es zulassen.
- Schützen Sie das Display.
- Durch Öffnen des Geräts erlischt die Garanie.
- Hohe Temperaturen und feuchte Umgebung können das Gerät schädigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Akkus vollständig intakt und unbeschädigt sind. Verwenden Sie nur baugleiche Akkus.
- Sollte eLiquid auf das Gehäuse gelangen, entfernen Sie dieses umgehend, um eine Beschädigung des Chipsatzes zu vermeiden.
- Prüfen Sie die Authentizität des Gerätes auf unserer Webseite. Clone und Fälschungen unterliegen KEINER Herstellergarantie.
- Der USB-Port ist hauptsächlich für Firmware-Updates bestimmt. Wenn Sie diesen dennoch zum Laden des Gerätes nutzen möchten, stecken Sie das Kabel sehr vorsichtig ein und aus.
- Die Garantie des Gerätes gilt für ein, die des USB-Port gilt für drei Monate, ab Kauf durch den Endkunden.
- Das Gerät ist updatefähig. Der Inhalt dieser Beschreibung könnte sich ggf. in Zukunft ändern. Für die aktuellsten Informationen, besuchen Sie unsere Webseite. Bei Problemen während des Updateversorgans, kontaktieren Sie unseren Endkunden-Service per Email: Cservice@yihisximini.com

SXmini SL Class modelini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. YiHi SXmini profesyonel ve üst düzey kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.

SXmini SL Class, TFT renkli ekran ve YiHi SX485J işlemciye sahiptir.SL Class 316 Paslanmaz Çelik malzemeden üretilmiştir, tek 18650, 20700 ve 21700 mAh pil ile uyumludur. Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için lütfen kutu içerişindeki kullanma kılavuzunda gösterilen şemaları gözden geçirin ve bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

▶▶▶ Standart İçerik

* 1× SXmini SL Class cihaz(Batarya dahil değildir)
* 1× USB kablo
* 1× Battery Tube
* 1× Kullanma Kılavuzu
* 1× Garanti belgesi
* 1× Uyarı belgesi
* 1× Hediye kutusu