Italiano

Grazie per aver scelto la Sxmini SL Class. YiHi SXmini è stata progettata appositamente per esperti e per utilizzatori di fascia alta.

La SXmini SL Class monta li chipset YiHi SX485J con display a colori TFT. E' costruita in acciaio 316 ed è compatibile con una singola 18650, 20700 e 21700. Per garantire la sicurezza e l'utilizzo corretto, per favore guarda attentamente i diagrammi inclusi e leggi attentamente questo manuale.

▸▸▸ Configurazione Standard

* 1 × Sxmini SL Class
* 1 × Cavo USB
* 1 × Manuale Utente
* 1 × Certificato di Garanzia
* 1 × Scheda di Avvertimento
* 1 × Confezione Regalo & Borsa
* 1 × Tubo adattatore per batterie

Italiano

▸▸▸ Specifiche e caratteristiche:

- Alimentato dal processore YiHi SX485J
- E' una box a singola batteria 18650/20700/21700, con una potenza massima di 85 watt/joules (con batteria a piena carica)
- Display a colori TFT
- Controllo Joystick (sinistra, destra, sopra, sotto e pressione)
- Dimensioni: L89 × W41,5 × H31.5 mm
- Joule variabile supporta tutti i fili TC, SS / Ti / Ni . . .
- Batteria removibile
- Nuova innovativa teconologia SXi-Q control system – Personalizza secondo il tuo gusto, logo e nome del menu.
- Controllo della temperatura: Tecnologia anti Dry-burn
- Joule di uscita: 10J-85J. 212-572 ℉ / 100-300 ° C.
- Resistenze: 0.05-0.3 ohm (modalità Joule).
- Tensione di uscita: 0.7 - 9.5 Volt.
- Resistenze: 0.05 ohm - 3.0 ohm (modalità Power).
- Modalità preimpostate: Powerfull+, Powerful, Standard, Soft, Eco & SXi-Q-S1~S5 (personalizzabili)
- Buck-Boost e Boost, Convertitore DC-DC
- Acciaio, legno stabilizzato o fibra di carbonio ecc

- Software aggiornabile. Interfaccia grafica utente
- Protezione contro l'inversione di Polarità, protezione dai corti, basse resistenze, bassa tensione della batteria, surriscaldamento e sovraccarico della batteria.

▸▸▸ Diagramma di Referenza



Italiano

▸▸▸ Come operare:

* Per accendere il dispositivo: premere brevemente il pulsante di accensione per 5 volte, entro 2 secondi
* Per spegnere il dispositivo: premete 5 volte il tasto fire per entrare nel menù e cliccare sul joystick verso il basso scegliendo "Spegni Sistema"
Per bloccare il dispositivo: Premi il bottone fire tre volte.
Per sbloccare il dispositivo: Premi il bottone fire tre volte

▸▸▸ Funzionamento a scelta rapida nell'interfaccia principale:

Funzionamento joystick:

Premere il joystick a sinistra per 3 secondi per passare dalla modalità Principiante a quella Avanzata

1.Modalità Principiante:

Il wattaggio può essere regolato. Premi il joystick 1 volta e il wattaggio apparirà in rosso. Il parametro può essere regolato muovendo il joystick in alto o in basso.

2.Modalità Avanzata:

a) Premi il joystick direttamente per regolare i Watt, i Joule, la Temperatura e il tipo di coil. Quando il colore cambia in rosso il parametro può essere regolato premendo il joystick in alto o in basso.

Quando la temperatura diventa di colore rosso si può passare dai gradi Celsius ai gradi Fahrenheit premendo il joystick a destra o sinistra.

b) Muovi il joystick a destra per passare da una memoria all'altra, da M1 a M5

Muovi il joystick a sinistra per regolare la modalità gusto (Eco, Soft , Standard, Power, Powerfull+, Sxi-Q-S1~ S5)

3.Muovi il joystick verso l'alto per regolare la luminosità del display

4.Muovi il joystick verso il basso per 3 secondi per passare dalla modalità bypass alla modalità normale

5.Premi il joystick per 5 secondi per resettare la resistenza

▸▸▸ Operazioni del Menù:

1.Premi il tasto fire 5 volte velocemente per entrare nel menù.

2.Premi il joystick verso l'alto o verso il basso per modificare le funzioni del menù.

3.Scegli la funzione che vuoi modificare, premi il joystick verso il basso una volta per entrare nel sub-menù e per aggiustare i parametri premi il joystick verso l'alto o verso il basso.

4.Muovi il joystick a sinistra per tornare al menù precedente o all'interfaccia principale.

Italiano

System off	Spegne l'apparecchio
Manual TC(4)	Regola il valore di TCR per l'uso con ogni tipo di coil.
standby time	Regola il tempo di entrata in standby dell'interfaccia principale
Clock atomizer	Attacca un atomizzatore o controlla che sia correttamente attaccato.
No burn	Avvertimento anti dry burn.
Too hot	Il circuito è troppo caldo.
Low battery	La carica della batteria non è sufficiente.
Check battery	Il voltaggio della batteria è troppo basso.
Low resistance	La resistenza è troppo bassa.
Short	Corto circuito.
High battery	Il voltaggio della batteria è troppo alto.

▸▸▸ Precauzioni:

- Deve rispettare le leggi e le regolamentazionidel paese o della regione in cui si vive quando lo si utilizza
- E' importante proteggere bene il display
- È vietato aprire il corpo del dispositivo, altrimenti la garanzia non è valida.
- Non lasciare il dispositivo a temperature elevate o in condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Assicurarsi che la superficie delle batterie sia integra e intatta prima di utilizzarla.
- Se fe-liquid entra all'interno dell'apparecchio si prega di asciugarlo in tempo evitando di ridurre la vita del dispositivo danneggiando il chipset interno.
- Controlla l'autenticità del dispositivo inserendo il codice di sicurezza sul nostro sito ufficiale.
- Tutti i prodotti SXmini che non vengono acquistati dai nostri distributori ufficiali NON saranno coperti dalla garanzia di fabbrica.
- La porta USB è principalmente per lo scopo di aggiornamento. Se si desidera utilizzarla per la carica si prega di collegare o scollegare con attenzione per non danneggiarla. Il periodo di garanzia del dispositivo è di un anno e quello della porta USB è di tre mesi dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Italiano

- Questo dispositivo ha la capacità di essere aggiornato in futuro. Il contenuto di questo manuale avrà aggiornamenti futuri. Per le ultime informazioni, consultare il nostro sito web
Se hai problemi durante l'aggiornamento della tua SXmini SL Class contatta il nostro servizio clienti via e-mail: Cservice@yihisxmini.com